

302820 סוללה בעמידה 45°



1. שטוף היטב את הצנרת
2. התקן את הסוללה, והדק אותה בעזרת תותב מתברג, פרסה ואטם, תוך כדי קביעת מיקום הפיה במצב מרכזי.
3. חבר את צינורות הכניסה למקורות המים: אדום - חמים וכחול - קרים.
4. לאחר ההתקנה וודא שאין נזילות מהחיבורים.

