



- 1.** שטוף היטב את הצנרת
- 2.** התקן את הסוללה, והדק אותה בעזרת תותב מתברגן, פרסה ואטם, תוך כדי קביעת מיקום הפיה במצב מרכזי.
- 3.** חכר את צינורות הכניסה למקורות המים:
אדום - חמים וכחול - קרים.
- 4.** לאחר ההתקנה וודא שאין נזילות מהחיבורים.

